



결선도 WIRING DIAGRAM

01 세대 1개 설치시 - DT100



- 1 온도조절기
- 2 구동기
- 3 1 Zone 단자함
- 4 전원플러그 (별도)

02 세대 여러개 설치시 - DT100




- 1 온도조절기
- 2 구동기
- 3 6 Zone 단자함
- 4 전원플러그 (별도)

디지털 Wire형 - 녹, 백, 흑
 디지털 단자형, 아날로그 - 1, 2, 3


03 홈네트워크 및 보일러 연동시 - DT200

비고 : 보일러 측 결선은 보일러 사양에 따라 다소 달라질 수 있습니다.




04 홈네트워크 및 보일러 연동시 - DT100

비고 : 보일러 측 결선은 보일러 사양에 따라 다소 달라질 수 있습니다.



DT100 배선 및 설치평면도 INSTALLATION EXAMPLE

01 보일러 및 홈네트워크 연동시



02 제품설치 구성도

비고 : 지역난방시 보일러측 전선관 삭제, 홈네트워크 연동없을 때 H/N측 전선관 삭제

